# **BSMLW02**シリーズ 取扱説明書

#### 安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事 何を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って 生じる可能性が想定される内容を示しています。

- ・ 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。 ・分解、改造、修理しない
- ・電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属性の ネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したり しない(接触し、ショートする危険性があります)。 ・火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置し
- ・釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。 以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけが をする恐れがあります。
- 電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特 に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管・使 用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示 を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

- ・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
- ・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。 ・消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地 方自治体の条例に従って正しく処分する。
- ・長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所
- 以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけが をする恐れがあります。
- ・電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。 指定以外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂し、やけど・けが
- ・電池内部の液がもれたときは、液に触れない。 やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、 すぐにきれいた水で洗い流してください。 液が日に入ったときは、 失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

- ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の 原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・ 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカ ルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談く

#### マウスご使用時の注意

- センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。
- ・ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に 動かされているような状態が長く続くと、電池の消耗が 速くなりますので注意してください。
- ・ カバン、袋などに入れて持ち歩くときは、電源をOFFにし てください。
- ・ 無線LANの近くでご使用になると、マウスの反応が悪く なることがあります。その場合は、無線LANのチャンネル を変更していただくか、本製品裏面のコネクタボタンを 押して接続設定を再度行ってください。コネクタボタン を押すと使用するチャンネル設定が変更されます(コネ クトボタンは後述の"本製品の使用方法"でご確認くだ

#### レーザー式センサーご使用時の注意

本製品は、不可視レーザーを使用しているため、目に障害 をきたすことのないclass1該当品ですが、レーザー発光部 分を直視することは避けてください。

ガラスや鏡面などの上では正常に動作しない場合があり

#### 電波に関する注意

- ・ 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局 の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製 品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製 品は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、本製品を使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付 近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合
- 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をお こなうと法律で罰せられることがあります。
- ・本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと
- ・ 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数 帯を使用します。
- ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
- ① 構内無線局(免許を要する無線局) ② 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- ・ 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する 恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
- 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特 定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。 2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、ま
- たは電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。 3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電
- 波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたとき は、弊社テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

| 使用周波数帯域  | 2.4GHz                             |
|----------|------------------------------------|
| 変調方式     | GFSK方式                             |
| 想定干渉距離   | 6m以下                               |
| 周波数変更の可否 | 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可 |

#### 付属品がすべて揃っていることを確認します

●マウス(本体) 1台 本体カバー用ボタン ※電池残量LED ホイールボタン

●レシーバー 1台




●ドライバーCD 1枚




●取扱説明書(本書) 1枚

#### 本製品の使用方法


1. マウス本体上面のボタンを下図のように矢印の方向に押します。



2. マウス本体のカバーが開きますので、黄色いスイッチを矢印の方向 に押さえて、電池カバーを開きます。




3. 単3乾電池を矢印の方向に挿入し電池カバーを閉じます。 ※+と-を絶対に間違えないでください。



4. 本体カバーを閉めます。

5. 本体の電源スイッチをONにします。



6. レシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。本製品はパソコ ンの電源が入った状態で接続すると、ドライバーが自動で組み込ま れ、使用可能になります。

裏面につづく

## 7. **コネクトボタンに関して**


本製品は出荷時の状態で、マウスとレシーバのコネクトが完了して いるのでコネクト作業は不要です。無線LAN製品などの近くでご使 用になり、電波干渉を受けマウスの反応が悪くなった場合に、本体 裏面のコネクタボタンを押すことで、使用するチャンネル設定が変 更され通信環境が改善する場合があります。

## <おことわり>

本マウスは同梱されているレシーバーのみ専用で動作可能となっております。万が一レシーバーを紛失された場合、同一機種 でも他のレシーバーではで使用できません。レシーバは非常に 小さくなっていますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

## マウス本体にレシーバーを収納できます

本体内部にレシーバーを下図のように挿入し収納できます。



## 電池残量LEDの表示について

電池残量が十分な時は、電源ON時に緑色に約5秒間光ります。 電池残量が無くなりかけた場合は、赤色に点滅しますが、マウスを動 かしたり、放置し続けると消えます。 電源ON時にLEDが光らない時は、電池残量がありません。その場合 は電池を交換してください。

# 横スクロールの設定

Windows Vista/XP/2000をお使いの場合は、付属のドライ バーCDからドライバーをインストールすると、横スクロールが 使用できるようになります。以下の手順でインストールしてくだ



- Windows Vistaをお使いの場合は、インストール 中に「認識できないプログラムがこのコンピュータ へのアクセスを要求しています」や「続行するには あなたの許可が必要です」というメッセージが表示 されることがあります。その場合は、[許可]または [続行]をクリックして、インストールを続行してくだ
- ・ドライバーをインストールする前に、本製品のレ シーバをパソコンに取り付けてください。また、ユー ティリティをインストールする際、本製品以外のマ ウスをパソコンに接続しないでください。
- ・このマウス用ドライバーをアップデートする際は 既に入っているこのマウス用ソフトウェアを、必ずア ンインストールした後に行ってください。



Mac OS 10.5をお使いの場合は、ドライバのインストール不 要で横スクロールが使用できます。


(1) パソコンにドライバーCDを入れます。

※ Windows Vistaをお使いの場合、CDをセットした際に「自動再 生」画面が表示されることがあります。その場合は、 [Setup.exeの実行]をクリックし、手順(2)へ進んでください。

(2) 自動的にインストーラが起動し、以下の画面になります。[次へ] をクリックします。



- (3) 「インストールの開始」という画面が表示されたら、「USB」を選択 して、[次へ(N)>]をクリックしてください。
- (4) [完了] をクリックします。コンピュータが再起動したら、インストー ル完了です。 エクセル上でなどでスクロールを左右に傾けると、横スクロール が可能になります。



本マウスでは横スクロールのドライバーをインストールし た後に、[すべてのプログラム]上や[タスクトレイ]上に新た なプログラムやアイコンは追加されません。また本マウスの 構スクロールのスピード等の設定は変更できません。 お使いのパソコンによっては、OS標準のマウス設定(コント ロールパネル)が優先され、有効にならないことがあります。 ご注意ください。

## アンインストール

アンインストールは以下の方法で行えます。

コントロールパネルの[プログラムの追加と削除] (Windows Vistaでは、[プログラムのアンインストール(プログラムと機能)])で行えま 画面の指示に従って、「Buffalo 2.4GHz Wireless Mouse Driver」のア

## 電波到達距離について

・ 非磁性体(木の机など) ⇒ 約10m

ンインストールを行います。

- ・ 磁性体(鉄製の机など) ⇒ 約3m
- ※ 弊社テスト値につき、保証値ではありません。

# お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン

「ホームページ http://buffalo-kokuyo.jp/ 🄀

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへ お問い合わせください。

電話でのお問い合わせ先

ロードをご確認ください。

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

03 - 5365 - 3106 月~土(日·祭日、年末年始除く) 9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 18:00

FAX でのお問い合わせ先 03 - 3375 - 2327

Web でのお問い合わせ先

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

## 保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の

権利が制限されるものではありません。

第3条(修理)

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約し

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無償保証」とは、との約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をおめますることをいいます。
5 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をおめますることをいいます。
6 この約款において、「有價修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を、国職して弊社が行う当該な障値所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいし、付属品および済が日命をとは含まれません。

第2条(無償保証)

第2条(無價保証)
1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無信保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNの等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNの等の重要事項が消去、削除・もしくは改ざんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合。またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
5 お客様が限証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
6 お客様におり近日が見いたりが頂した場合。
6 お客様における使用したりが買い不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然学化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。
第3条(修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 

2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合

2 修理は、製品の分所等または部品の公乗をしくは補修により行います。但し、カー、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をかた物質された場合に表しませて頂きますが、修理をかた物質された場合は、 ますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、 部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

お今様がご風事が別

お客様がご順入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。

お客様がご購入された製品について、陳れた瑕疵があった場合は、このお飲の規定にかかわらず、無偏にて当該瑕疵を修繕しまたは現態のない製品または同時品で支援を見まず。

野社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更 を出るいれる。アイスのよう本書の内容により、 される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などの マークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSMLW02シリーズ 取扱説明書

初版発行 2008/10/3 KM00-0047-00